

## Fehlermöglichkeiten der CNC FUNK - Fernbedienung:

Es ist darauf zu achten das der Nummernblock von der verwendeten Rechneinheit (Auch Laptops ohne vorhandenen Nummernblock) vor der Verwendung aktiviert ist.

Sollte dieses nicht der Fall sein, so könnte es zu einer Fehlfunktion der Signale führen und somit ein Fehlverhalten der Fernbedienung hervorrufen.

Mögliche Einstellungen bzw. Abhilfe des Rechners (PCs) könnten sein:

Den Nummernblock über das Bios zu aktivieren wenn dieser es zulässt (Adminkenntnisse vorausgesetzt)! **Der Punkt im BIOS nennt sich: Boot up NumLock**

Oder z.B. ein Laptop bzw. Tastatur weist die Funktionstasten **FN und NUM** zum aktivieren auf.

Bei normalen Tastaturen die Taste im **Nummernblock NUM aktivieren** und erst dann die FB installieren.

Der dritte mögliche Schritt wäre über die Reg Edit des Betriebssystems:

1. Starten Sie den Registrierungseditor, indem Sie die Tastenkombination [Windows-Taste]+[R] drücken und den Befehl **regedit** eingeben.

2. Im Registrierungseditor wechseln Sie in folgenden Ordner:

**HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Keyboard**

3. Klicken Sie in der rechten Fensterhälfte doppelt auf

**InitialKeyboardIndicators.**

4. Tragen Sie in das folgende Fenster den Wert **2** ein, und schließen Sie den Registrierungseditor wieder.

Das war's. Beim nächsten Start ist die Num-Funktion des Ziffernblocks automatisch aktiviert. Soll die Funktion dauerhaft ausgeschaltet bleiben, verwenden Sie den Wert **0**.

Mit anderen Werten können Sie auch Start-Kombinationen aus verschiedenen Sondertasten einstellen. Folgende Werte sind möglich:

**0 – Alle Funktionen deaktivieren      1 – Caps Lock aktivieren**

**2 – Num aktivieren                      3 – Caps Lock und Num. aktivieren**

**4 – Scroll aktivieren                    5 – Caps Lock und Scroll aktivieren**

**6 – Num und Scroll aktivieren      7 – Alle Funktionen aktivieren**